

LG Spezial 896

Saures Reinigungsmittel für Melkmaschinen

Eigenschaften:

LG Spezial 896 ist speziell konzipiert zur Reinigung von Melkanlagen, Milchkühlanlagen, Melkgeschirr etc. Zum Einsatz auf Aluminium und Buntmetallen nicht geeignet!

Zusammensetzung und Wirkung:

LG Spezial 896 enthält anorganische und organische Säuren, welche bestehende Rückstände die bei der Milchgewinnung und Aufbereitung entstehen können, zuverlässig entfernt. Die Gebrauchslösungen von LG SPEZIAL 896 sind schnell und rückstandsfrei ausspülbar und hinterlassen bei ordnungsgemäßer Anwendung keine geschmacklichen Rückstände

LG SPEZIAL 896 ist von der Bundesanstalt für Milchwirtschaft in Wolfpassing begutachtet worden.

Schaumverhalten:

LG Spezial 896 - Lösungen sind selbst nicht schäumend.

Anwendungsvorschrift:

1. Mit warmen Wasser vorspülen.
 2. LG Spezial 896 0,5% (50g / 10 l Wasser) verwenden, Temperatur ca. 40°C; Einwirkzeit ca. 15 Minuten
 3. Mit Wasser gut nachspülen
- Abwechselnde Reinigung alkalisch - sauer empfehlenswert
ACHTUNG: Nicht mit chlorhaltigen Produkten mischen!
-

Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge:

Beim Einsatz des Produktes sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den entsprechend gültigen Sicherheitsdatenblättern.

Lagerhinweis:

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 0 bis +30° C gelagert werden.

Gebinde: Art.Nr. 421 Eimer mit 13 kg

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

1T301