

holluxin Des HP

Einsatzgebiet

Verfahren:	Maschinelles desinfizierendes Glanzrockner.
Waschgut:	Einsetzbar für Geschirr und Gläser bei niedrigen, mittleren und hohen Wasserhärten.
Hinweis:	Nur bedingt geeignet für Aluminium. Nicht geeignet für bei Eisen-, Stahl-, Kupfer-, Nickel-, Chromteile sowie Silberbesteck



Art.Nr. 5781	Kanister	10 L
Art.Nr. 5782	Kanister	22 kg
Art.Nr. 5783	Fass	220 kg

pH = 2

im Konzentrat

Eigenschaften

- Flüssiger Glanzrockner zur chemothermischen Desinfektion.
- Für gewerbliche Geschirrspülmaschinen geeignet.
- Kombinierbar mit allen chlorfreien Reinigern (bevorzugt mit holluvit energy)
- Gelistet bei ÖGHMP

Vorteile

- Kein Chlorgeruch
- Keine H-400 Einstufung
- Kurze Kontaktzeit mit 35 Sekunden
- Abhängig vom gewählten Reiniger kann auch bei Wasserhärten > 12 °dH desinfiziert werden

Nachhaltigkeit und Ökologie



ÖGHMP

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Gemäß Dosieranleitung in die Maschine geben und Spülprogramm einstellen.



Anwendungshinweise

Darf nur mit einer automatischen Dosieranlage verwendet werden. Die Einstellungen werden von den hollu Geschirrhigiene-Spezialisten / vom hollu Kundendienst entsprechend den Bedingungen vorgenommen. Produkte auf Wasserstoffperoxidbasis können vereinzelt dunkle Verfärbungen verursachen. Die Wasch- & Desinfektionsleistung wird durch diese nicht beeinflusst. Sie sind abhängig der Edelstahllegierung und beschädigen die Maschine nicht.

Dosierung

1,4 g / L Wasser

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kompatible Systemprodukte



holluvit energy

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 25° C gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2024

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 